

Montering af dansk nummerplade på Towbox Alpha

Step 1: Afmonter beslagene



Step 2: Bor 2 huller i din 3. nummerplade



Step 3: Brug 2 selvskærende skruer, fx 6x16 mm



Resultat

