

Grill n GO°



**BRUGERMANUAL
USER-MANUAL**

Kom godt i gang


Pakkens indhold:

- Grill-n-GO bluetooth-enhed
- Målesonde
- 2 stk. AAA-batterier
- Brugermanual

Grill-n-GO er et trådløst stegetermometer til din smartphone. Fungerer også selvstændigt uden smartphone.

Grill-n-GO er forsynet med et sæt lavenergi-chips, der forvandler din smartphone til et trådløst stegetermometer.

For at komme i gang skal du blot downloade den gratis Grill-n-GO-app fra APP STORE eller GOOGLE PLAY store. *Søg på 'Grillngo One'*



Grill-n-GO brugsanvisning

1. Batterier

Fjern den lille plastikstrip fra batterierne.

Bemærk: En lang biptone fra Grill-n-GO angiver nu, at batterierne er sat korrekt i og produktet aktiveret/tændt.

2. Målesonde

Forbind målesonden via jack-indgangen i venstre side af stegetermometeret. LCD-displayet tænder og viser blinkene , der angiver at den søger efter bluetooth-enhed.

3. Opret forbindelse

Sørg for at Bluetooth er aktiveret på din smartphone, start Grill-n-GO ONE app'en og tilslut dit stegetermometer.

se FAQ på www.tourgear.dk

5. Tag dit Grill-n-GO stegetermometer i brug


Vi har forprogrammeret en stegetabel, så det er let for dig at vælge program og begynde din madlavning. Du kan vælge mellem følgende kødtyper eller indstille dit stegetermometer manuelt.

Kalv / Okse

Kylling

Svin

Lam



	W.DONE	MEDIUM	M.RARE	RARE
--	--------	--------	--------	------

BEEF	76	71	63	60
VEAL	76	71	71	N/A
PORK	76	71	N/A	N/A
CHICKEN	82	N/A	N/A	N/A
LAMB	76	71	63	N/A

1. Tryk "SET" og hold tasten nede i 3 sek., indtil du kan se ikonet for kødtyperne blinke.
2. Vælg en af de 5 kødtyper ved brug af +/- tasterne og tryk "SET"-tasten for at bekræfte valget.
3. Vælg hvordan du vil have kødet stegt – "Well done", "Medium", "Medium rare" eller "Rare" ved brug af +/- tasterne. Tryk "SET"-tasten for at bekræfte valget.
4. Nu vil kødtemperaturen blinke, og du kan vælge at indstille temperaturen manuelt, hvis du ønsker at ændre temperaturen, eller blot bekræfte ved at trykke på "SET"-tasten.

Du kan nu stikke målesonden ind i kødet og påbegynde stegningen.

5. Når den ønskede temperatur er nået, går alarmen i gang.
For at stoppe alarmen trykker du på "STOP"-tasten eller fjerner sonden fra dit Grill-n-GO stegetermometer.

Bemærk: Husk at placere sonden i den tykkeste/inderste del af kødet. Vær omhyggelig med hensyn til placeringen af sondens ledning, så den ikke bliver udsat for direkte ild eller temperaturer over 380°C / 716°F.

6. Specifikationer

- 30 meter trådløs transmissionsrækkevidde i åbne områder.
- Temperaturangivelse fra 0 °C til 240 °C.
- Alarm for den ønskede temperatur.
- Temperaturgraf for temperaturens udvikling.
- App-timer.
- Sondens ledning kan modstå temperaturer op til 380 °C.
- Batterier: 2 x AAA.

Hvis du skulle ønske at bortskaffe dit stegetermometer, vær da opmærksom på følgende: Elektriske apparater, der skal kasseres, bør ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Aflever stegetermometret på en lokal genbrugsstation. Indhent råd og anvisninger fra lokale myndigheder eller fra forhandleren vedrørende genbrug.

CE-testet for at overholde gældende CE-standarder

TOURGEAR Nordic ApS
Unionsvej 15
DK-4600 Køge

www.tourgear.dk




GETTING STARTET

Content:

- Grill-n-GO unit
- Measuring probe
- 2 pc. AAA-batteries
- Usermanual

Grill-n-GO is a wireless er et trådløst meat thermometer for a Smartphone. Works also fine without a Smartphone.

To get started, you need to download the free Grill-n-go app from Apple APP STORE eller GOOGLE PLAY store. *Search 'Grillngo One'*



Grill-n-GO user manual

1. Batteries

Remove the small plastic clips to active the batteries.

Note: A long beeptone from the unit, informs that the unit are ready for use.

3. Measureing probe

Mount the probe on the side of the unit. The LCD-display starts flashing , means its are looking for available devices.

4. Bluetooth-connection

Be sure that Bluetooth are ON on the Smartphone when you want to connect to Grill-n-GO ONE app. Open the Grill-n-GO App and connect to your cooking thermometer.

5. Start cooking with your new Grill-n-GO


We have preprogrammed, so it's easy to choose a program and start your cooking. You can choose from following types of meat, or you can manually set your own temperatures

Beef/Veal

Chicken

Pork

Lamp



	W.DONE	MEDIUM	M.RARE	RARE
--	--------	--------	--------	------

BEEF	76	71	63	60
VEAL	76	71	71	N/A
PORK	76	71	N/A	N/A
CHICKEN	82	N/A	N/A	N/A
LAMB	76	71	63	N/A

- Press “SET” og hold for 3 sek., until you can see the icon for the type start flashing.
- Choose one of the 5 meat-types by using +/- and press “SET” to confirm.
- Next choose how you want your meat done – ”Well done”, ”Medium”, ”Medium rare” or ”Rare” by using +/- . Press “SET” to confirm.
- The temperature will now flash and you can here use +/- and press ”SET” to confirm.

You can now place the probe in the meat and start the cooking.

When the chosen temperature are reached, the alarm will start on the unit and on your Smartphone. To stop the alarm, press “DISCONNECT” or remove the probe from the unit.

Note: Place the probe in the thickest part of the meat. Also, note where you place the wire, no direct contact to flames. It works up to 380°C / 716°F.

To spare battery life, turn of the unit, when not in use.

Take the probe out and it's turned off.

Note! The wire to the probe may not be placed in dishwasher.

6. Specifications

- Up to 30 m wireless transmission in open spaces.
- Temperature display 0 °C to 240 °C.
- Alarm for reached temperature.
- Graph of the temperatur doing cooking.
- App-timer.
- Batteries: 2 x AAA.

CE-approved

TOURGEAR Nordic ApS
Unionsvej 15
DK-4600 Køge

www.tourgear.dk

